





ZWCAD Pro対応 作図支援アプリケーション

楽々CAD<sup>®</sup>シリーズ

# UCAD Utility CAD

すぐに使える便利なコマンドで、あなたのZWCADをより簡単に



UCADはZWCAD上で動作する設定・作図支援アプリケーションです。  
 「使いやすさ」を主眼に置いたカスタマイズ機能をパッケージで実現しました。

- ▶ 150個以上の便利なコマンド・関数を採用
  - ZWCADの操作性が飛躍的に向上します
- ▶ 解りやすいインターフェース
  - どなたでも幅広くお使いいただけます
- ▶ 初期設定を簡単に
  - CAD初心者でも迷わず設定

## コマンド一覧

画層	画層変換 標準画層設定 ユーザー画層設定 全画層ON/OFF 図形ON/OFF 図形ロック/フリーズ 全画層操作 線種/色/画層変更
作図	水平線 垂直線 勾配線 角度線 直交線 中心線 断面補助線 円弧(始点・終点・半径) 3接円弧 点接円弧 中点 線上点 中心矩形 任意矩形 矢印線
修飾図	溶接記号 仕上げ記号 公差記号 データム記号 風船 連番風船 二段風船 部分詳細マーク 破断線 カットマーク 断面マーク ボルト/形鋼/機械系シンボル
編集	現在層コピー 上書図形 画層付分解 属性付分解 二線接続 線分伸縮 分割変更 部分拡大/ 縮小 現在層オフセット 両側オフセット 連続フィレット 連続面取り 回転複写 部分コピー
文字	線上文字 文字一括置換 文字高さ一括変更 矢印文字 文字幅一括変更 文字スタイル一括変更
寸法線	コーナーR 面取り寸法 引き出し線 寸法値移動 弧長寸法 文字高さ変更 寸法線画層付き分解
補助	DXF連続読み込み/書き出し 一括形式変換保存 面積(平方メートル) 図面情報 図形情報 表自動作成 新旧図面チェック 図面一括自動修復 断面性能計算(面積・図心・図心・断面2次モーメント・断面係数) レイアウト空間自動展開

## 便利コマンドインターフェース

**設計標準** (Design Standards) dialog box for setting parameters like wind symbols and arrow sizes.  
**公差記号** (Tolerance Symbols) dialog box for selecting various tolerance symbols like surface, parallelism, etc.  
**レイアウト図枠配置** (Layout Frame Placement) dialog box for setting scale and sheet names.  
**はめあい公差** (Fit Tolerance) dialog box for setting hole and shaft tolerances.  
**溶接記号** (Weld Symbols) dialog box for selecting different weld symbols.  
**レイアウト空間自動印刷** (Automatic Layout Space Printing) dialog box for configuring print settings and sheet selection.

## 動作環境および価格

動作環境：ZWCAD Pro 最新版が動作する環境

価格：¥48,000 (税抜き)

※ZWCADは別途購入いただきます。

## お問い合わせ

株式会社JMUシステムズ  
ソリューション営業部

〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区2丁目一番地  
造船ビル4階

TEL:045-500-3305 FAX:045-500-3304



<https://jmusystems.co.jp/>